

# ティーサーバー清掃方法 毎日実施!

【必要物品】・食器用洗剤 ・スポンジ ・アルコールクロス ・ビニール袋2枚



①開錠し扉を開く



②シュータを上向きに

※上向きにしないと  
粉末茶がこぼれます



③ミキシングケースを  
手前に引き外す

※外したパーツは  
ビニール袋に入れる



④ドリンクガイドとカバー  
を手前に引き外す



⑤カップステージとグリル  
を取り出す



⑥排水口の蓋を外す



⑦排水コックを「開」にし  
排水後「閉」に戻す

※排水が終わったら  
音が止みます  
※お湯がでるまで  
1時間ほどかかります



⑧ダクトを手前に引き  
外す

⑨ダクトからカバーと  
フィルターを外す(裏面参照)



⑩アルコールクロスで  
内部を清拭する



⑪外部を清拭する

必ず清掃中の掲示  
を行う!



⑫食器用洗剤とスポンジ  
を用いて洗浄する

デイルームで洗わない  
注入準備室のシンク  
で洗う!

⑬ペーパータオルで水気  
をよく拭き取る

⑭洗浄後のパーツは  
新しいビニール袋に入れ  
持ち運び、ティーサーバー  
にセットする

※パーツを取り外す時  
に使用したビニール袋  
は汚染されているため  
再使用しない

## 2週間に1回実施!



茶粉末を廃棄し、食器用洗剤で洗浄後  
**1時間**ミルトン消毒し濯ぐ

★ミルトン濃度:0.02%(200ppm)  
ミルトン20ml+水980ml(全量1L)

# 取り外して洗浄するパーツとその名称

## ①ミキシングケース



## ②ドリンクガイド



※上の蓋を外して洗います



## ③カップステージ、グリル



## ④排水口の蓋



## ⑤ダクト



※カバーとフィルターを外して洗います